

הוראות הפעלה ותנאי אחריות למערכת תת-כיורית דגם AVIV

לקוח יקר - אנו מודים לך שבחרת לרכוש את מערכת הקירור התת כיורית **אביב**.

אביב היא מערכת קירור מים תת כיורית בהכשר בד"צ העדה החרדית ירושלים. מערכת **אביב** מספקת מים קרים בקצב של עד 40 כוסות בשעה ובטמפרטורות של 4 עד 12 מעלות, גם ביום חול וגם בשבת.

להלן הסברים להגדרת המערכת:

סדר הלחצנים מימין לשמאל מלמעלה למטה:

- לחצן מגע לבחירה מטה (חץ)
- לחצן מגע לבחירה מעלה (חץ)
- לחצן מגע לכניסה למצב שבת ("מצב שבת")
- לחצן מגע לכניסה לתפריט ("תפריט")

כיבוי מערכת הקירור: לחיצה על המפסק הירוק על המערכת תכבה את מערכת הקירור - לחיצה נוספת תדליק.

תפריט: לחצן התפריט הוא "לחצן מחזורי", כלומר כל לחיצה עליו תעביר את המשתמש לאפשרות הבאה. כל הגדרות התפריט ישמרו אוטומטית לאחר 5 שניות של אי שימוש. המערכת תפעל כפי שבחרת בתפריט, אלא אם תשנה שוב את ההגדרות.

מחזורי התפריט על פי הסדר:

1. טמפרטורה קר
2. שעון שעות
3. שעון דקות
4. מצב לילה בשבת
5. הגדרת קר לשבת

כיוון טמפרטורת מים קרים:

- לחץ לחיצה קצרה על לחצן התפריט עד שעל המסך יופיע מד הטמפרטורה, לידו כוס מים קרים ומעליו הטמפרטורה.
- בחר בעזרת שני לחצני החיצים את הטמפרטורה הרצויה.
- המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת בר המים למצב עבודה.

כיוון השעה:

- **כיוון שעות:** לחץ שתי לחיצות קצרות על לחצן התפריט עד שעל המסך יופיע השעון והשעות יסומנו בלבן. בחר בעזרת שני לחצני החיצים את הזמן הרצוי. המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת המערכת למצב עבודה.
- **כיוון דקות:** לחץ שלוש לחיצות קצרות על לחצן התפריט עד שעל המסך יופיע השעון והדקות יסומנו בלבן. בחר בעזרת שני לחצני החיצים את הזמן הרצוי. המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת המערכת למצב עבודה.
- המערכת תפעל כפי שבחרת בתפריט אלא אם תשנה שוב את ההגדרות.

שימו לב – הגדרות "שבת" למערכות אשר נרכשו עם הגדרה זו בלבד!

הגדרות שניתן לבצע לפני כניסה למצב שבת:

מצב לילה: במצב שבת מערכת הקירור אינה פועלת בלילה וזאת למניעת קיפאון. אם תרצה לקבל מים קרים גם בלילה תוכל, לפני הכניסה למצב שבת, לבטל את מצב לילה:

- לחץ ארבע לחיצות קצרות על לחצן התפריט עד שיופיע סימן של ירח ומעליו הזמנים.
- כדי להפוך מפעיל לכבוי לחץ לחיצה קצרה על הלחצן "מצב שבת".
- כאשר מצב הלילה בשבת כבוי, סימן הירח יעלם. לחיצה נוספת על "מצב שבת" תחזיר למצב פעיל.
- המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת בר המים למצב עבודה.

כמו כן, באפשרותך לכוון את מצב לילה לשעות הנוחות לך:

- לחץ ארבע לחיצות קצרות על לחצן התפריט עד שיופיע סימן של ירח ומעליו הזמנים.
- בחר בעזרת שני לחצני החיצים את הזמן הרצוי - חץ שמאלי לשעות וחץ ימני לדקות כאשר הלחצן הוא מחזורי.
- המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת בר המים למצב עבודה.
- המערכת תפעל כך בכל פעם שתעבור למצב שבת, אלא אם תשנה שוב את ההגדרות.

הגדרת קר לשבת: במצב שבת מערכת הקירור עובדת לפי שעון שבת מלא, כלומר ללא טרמוסטט. ולכן אפשר ורצוי לכוון את זמני העבודה של מערכת הקירור לפני הכניסה למצב שבת על ידי בחירת צבע מתוך ארבעת הצבעים. כל צבע קובע את זמן העבודה והמנוחה של מערכת הקירור. לשם הנוחיות, הצבעים מחולקים לארבעת עונות השנה:

- **אדום** = קיץ (זמן העבודה הארוך ביותר)
- **ירוק** = אביב
- **כתום** = סתיו
- **כחול** = חורף (זמן העבודה הקצר ביותר)
- לחץ חמש לחיצות קצרות על הלחצן "תפריט" עד שיופיעו שני נרות שבת וביניהם עיגול המסמל את הצבע הנבחר.
- כל לחיצה קצרה על הלחצן "מצב שבת" תעביר לצבע הבא וחוזר חלילה.
- לאחר שהגעת לצבע הרצוי, המתן 5 שניות לקליטת הנתונים ולחזרת המערכת למצב עבודה.
- המערכת תפעל כך בכל פעם שתעבור למצב שבת, אלא אם תשנה שוב את ההגדרות.

שים לב - מערכת אביב כשרה לשימוש גם בשבת וחג אך ורק תחת המגבלות הבאות:

- **פעולות שחובה לבצע לפני כניסה למצב שבת (ביצוע מעקף לסננים):** לפני הכניסה למצב שבת יש לעקוף את הסננים על ידי סגירת ברז היציאה מהסננים ופתיחת ברז כניסת מי הרשת.
- **כניסה למצב שבת:** לפני שבת יש ללחוץ לחיצה ארוכה של שבע שניות על הלחצן "מצב שבת" עד שיופיעו שני נרות שבת.
- **יציאה ממצב שבת:** יש ללחוץ לחיצה ארוכה של שבע שניות על הלחצן "מצב שבת" עד ששני הנרות יעלמו מהמסך ובמקומם יחזור להופיע הסמן הכחול.
- **הוראות כשרות לשבת שיש לבצע בהתקנה (תשתית מעקף לסננים):** על מנת לצאת מכל חשש של איסור "בורר", במידה והמערכת מקבלת מים מסוננים ממסנן כלשהו ו/או ממערכת סינון כלשהי שהותקנה לפני המערכת, יש לבצע מעקף בזמן התקנת המערכת כדי לאפשר ביצוע מעקף לפני שבת.

תפעול כללי:

- **ניקוי המערכת:** לפני ניקוי המערכת יש לנתקה מהשקע. אפשר לנקות את המערכת במטלית לחה טבולה במים וסבון. אין להשתמש בכל חומר אחר, בספוגים לסוגיהם ובמטליות קשות.
- **מיקום המערכת:** יש למקם את המערכת לפחות 15 ס"מ מהקיר / מדופן הארון מכל הכיוונים, ולפחות 30 ס"מ מגז / תנור / כיריים / מקרר. אין להניח שום דבר על המערכת.
- **החלפת סננים:** בתוך המערכת אין סננים, הסננים הם חיצוניים וזאת מטעמי כשרות. לאחר 180 ימים תופיע על הצג אזהרה שיש להחליף סננים מיידית. לידיעתך, אי החלפת הסננים בזמן ו/או שימוש בסננים לא מקוריים גורמת נזק רב לבר המים ולאיכות המים. על מנת להחליף את הסננים אין חובה לנתק את המערכת מהחשמל.

החלפת סננים של מערכת סינון:

1. סגור את ברז ההזנה למערכת.
2. נתק את צינור המים ביציאה מהסננים (הצינור שמתחבר לבר המים).
3. סובב את הסננים חצי סיבוב שמאלה נגד כיוון השעון ומשוך אותם מטה.
4. הסר את עטיפת הניילון ממערכת הסננים החדשה שברשותך, השחל את הסננים למקומם והברג אותם בחצי סיבוב ימינה.
5. הנח כלי קיבול מתאים מתחת למערכת הסינון והזרם כ-8 ליטרים של מים - שים לב: אין לדלג על פעולה זו.
6. חבר חזרה את צינור המים ביציאה מהסננים.

החלפת סנן בודד:

1. סגור את ברז ההזנה למערכת.
2. נתק את צינור המים ביציאה מהסנן (הצינור שמתחבר לבר המים).
3. נתק את הסנן מצינור הכניסה.
4. הסר את עטיפת הניילון מהסנן החדש שברשותך וחבר אותו לצינור הכניסה.
5. הנח כלי קיבול מתאים מתחת לסנן והזרם כ-8 ליטרים של מים - שים לב: אין לדלג על פעולה זו.
6. חבר חזרה את צינור המים ביציאה מהסנן.

תעודת אחריות (12 חודשים)

ניתנת בזאת אחריות ל-12 חודשים מיום רכישת המכשיר. בשנת האחריות היבואן מתחייב לתקן את מכשיר המים ללא תמורה ולהשתמש בחלקים מקוריים ותקינים, וזאת תחת התנאים הבאים:

- האחריות תינתן במעבדות החברה בלבד.
- אין החלפה של המכשיר לחדש אלא רק תיקון המכשיר.
- תיקון / החלפה של בר המים או איזה מחלקיו על ידי החברה לא יביאו להארכת תקופת האחריות ו/או לחידושה.
- תיקון בר המים או החלפת איזה מחלקיו יתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
- ובכל מקרה, האחריות תקפה רק על המכשיר ואינה כוללת כל נזק עקיף כלשהו הנגרם לקונה או לצד ג'.
- תשלום שחזר או אי תשלום יביא לביטול אוטומטי של האחריות במייד.
- האחריות תקפה בכפוף להצגת חשבונית ותעודת אחריות זו כאשר היא חתומה על ידי הקונה וכל הפרטים הרשומים בה נכונים.
- חובה לבצע החלפת סננים + בדיקה וטיפול מונע כל שישה חודשים על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו. מובהר בזאת לקונה כי אי החלפת הסננים במועד ו/או אי טיפול מונע במועד

עלולה לגרום נזק חמור למכשיר, וכן שהחלפת הסננים הינה בתשלום ובאחריות הלקוח בלבד ולא תינתן הודעה כלשהי מהיבואן.

האחריות אינה חלה על: שבר במכשיר / שריטות ו/או קילופי צבע במכשיר / נזקי אבנית / נזק או תקלה כתוצאה מהפסקת חשמל / נזק או תקלה כתוצאה מהפסקת מים / נזק בכוונת תחילה / נזק או תקלה כתוצאה משימוש לא נכון / נזק או תקלה כתוצאה מחוסר זהירות / נזק או תקלה בעקבות טיפול במכשיר שלא על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו / נזק או תקלה בעקבות פירוק חלק מהמכשיר / נזק או תקלה בעקבות אי החלפת סננים במועד / לחץ מים גבוה מהקבוע למערכות מים.

הוראות בטיחות:

- לחץ העבודה של מכשיר זה הינו 2.5 אטמוספרות (באר). במידה ולחץ המים במקום ההתקנה עובר או עלול לעבור את 2.5 אטמוספרות, חובה להתקין מקטין לחץ מקורי של היבואן בלבד, ומותקן על ידי היבואן או על ידי מי שהוסמך על ידו.
- בכל יציאה מהבית ל-12 שעות ומעלה, חובה לסגור את ברז ההזנה למכשיר למניעת הצפה ונזק.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה רק על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו, ובכל מקרה אין להשתמש במכשיר שפתיל הזינה שלו לא תקין.
- אין לחבר את המכשיר לשקע חשמל לא תקין / לא תקני / ללא הארקה / לא מתאים. יש לחבר את המכשיר לתשתית חשמל תקנית בלבד.
- מתח העבודה של המכשיר: V-50Hz.230
- חל איסור מוחלט לפרק חלקים מהמכשיר.
- חל איסור מוחלט לתפעל את המכשיר עם כלים. המכשיר נועד לשימוש בידיים בלבד.
- טמפרטורת כניסת המים למכשיר לא תרד מ-5 מעלות ולא תעלה על 35 מעלות.
- יש לחבר את המכשיר לצנרת מים קרים תקנית בלבד - בשום אופן אין לחבר לצנרת המים החמים.
- מכשיר זה מיועד לקבל מים אך ורק מרשת אספקת המים התקנית.
- יש להשתמש אך ורק בצינורות הגמישים המסופקים עם המכשיר. אין לעשות שימוש חוזר בצינורות הגמישים הישנים.
- כל תיקון או טיפול במכשיר יבוצע אך ורק על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו.
- במידה וקיימת תקלה במכשיר, אין להשתמש בו ויש לסגור את ברז הזנת המים למכשיר ולנתקו מהחשמל.
- המכשיר מספק מים רותחים, ולכן יש להיזהר בזמן מזיגת מים חמים ויש להרחיק את היד בעת המזיגה.
- בהפסקת מים או בהפסקת חשמל יש לסגור את ברז הזנת המים למכשיר ולנתקו מהחשמל למניעת נזק ונזילות.
- במקרה שאין שימוש במכשיר ליותר מ-72 שעות יש לרוקן שני ליטרים של מים מכל ברז במכשיר.
- אין להטות את המכשיר ואין להזיז את המכשיר ממקומו.

- המכשיר אינו מיועד להתקנה עצמית, אלא רק על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו.
- המכשיר נועד לשימוש רק בתוך מבנה סגור ומוצל. אין להתקינו בחוץ ואין לחשוף אותו לרטיבות, לשמש ו/או למקור חום כלשהו.
- אין לחסום או לכסות את המכשיר - יש להשאיר מקום אוורור של 20 ס"מ לפחות מכל צד ומלמעלה.
- אין להביא את המכשיר במגע עם מים, חומרי ניקוי או כל נוזל שהוא.
- במעבר דירה ו/או שיפוץ המקום, פירוק והתקנת המכשיר מחדש יעשו אך ורק על ידי היבואן או מי שהוסמך על ידו.
- אין לחבר את פתחי המוצא (פתחי יציאת המים) של המכשיר לשום התקן / צינור / ברז.
- יש להזרים במכשיר 10 ליטר מים לפני השימוש הראשוני.
- אין להשתמש במים אשר אינם בטוחים מבחינה מיקרוביולוגית או לחלופין באיכות לא ידועה לפני או אחרי המכשיר.
- כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.
- מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאותיות יתייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות / גופניות / מנטליות או יכולות נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש בטוח במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה שאינה בטוחה.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- האחריות אינה תקפה במקרה של נזק או תקלה כתוצאה מאי מילוי אחר ההוראות במדריך זה, חלקן או כולן.
- אין סמכות או רשות לנציג מטעם החברה או לכל אדם או גוף אחר לשנות תנאי אחריות זו או לקבל כל התחייבות אשר איננה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודת אחריות זו.
- במידה ותידרש התערבות משפטית יהיה מקום השיפוט בית משפט השלום בתל-אביב.